

Instellen Loadbalancing active met Slimme meter in Ace installer

Last verified by Wiebe Draijer on 07-17-2023

Loadbalancing > Loadbalancing active > Active loadbalancing aanvinken

Data source > Meter

Protocol selection > DSMR 4.x / DSMR 5.0 (P1)

Smart meter current > Amperage hoofdaansluiting invullen

Safe current > 6 of 8 ampere (veilige waarde, als de loadbalancing niet werk gaat de lader op deze waarde laden. Auto's starten op met laden vanaf 6 of 8A)

