


Backoffice of standalone instellen op de Ace installer


Last verified by Wiebe Draijer on 07-31-2023

Via de ACE installer:

Connectivity > General > Back office preset > Standalone (offline paal zonder Backoffice) of selecteer backoffice naar keuze.

Belangrijk: Altijd op 'save' na een wijziging bij Backoffice Preset





Altijd na een opgeslagen aanpassen, de lader softwarematig resetten! (via het 'aan/uit' knopje linksonderin)